

EE NUTIKAS WI-FI PISTIK Kiirpaigaldusjuhend

Ohutusalanen teave

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusabinõusid tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks inimestel, sh järgmist.

- Enne kasutamist lugege kõik juhised läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Tõrke tekkimise korral eraldage toode vooluvõrgust ja muudest seadmetest.
- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarvetel.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis kirjeldatud.
- Lastel pole lubatud seadmega mängida.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste jaoks kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja inimesed, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud seadme ohutu kasutamise järelevalve või juhised ning nad saavad aru sellega kaasnevatest ohtudest.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustatud või defektne. Kui seade on kahjustatud, siis peab tootja, selle esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Seadet ei tohi ise parandada. Kui seade ei töötta nõuetekohaselt, siis asendage see uue seadmega.
- Voolu alt vabastamiseks, tõmmake pistik välja.
- Ärge ühendage üksteise järel.
- Ärge sisestage pistikuga seadmeid

Toimimine

- Toite-lähtestusnupp
- Toite märgutuli
- Ühenduse märgutuli

Seadme kasutamine

- Laudisge Apple App Store'ist või Google Play Store'ist alla rakendus „Alpina Smart“ ja installige see oma mobiiltelefon.
- Käivitage rakendus „Alpina Smart“.
- Looge uus konto või sisenege oma olemasolevale kontole.
- Seadme lisamiseks puudutage nuppu „+“.
- Valige nimekirjast õige toode.
- Ühendage nutikas väliseks.
- Kui lähtestusnupp ei viibu, vajutage ja hoidke lähtestusnuppu all 6 sekundit. Kui lähtestusnupp viibub: Kinnitage rakenduses.
- Kinnitage Wi-Fi-võrgu olemasolu ja salastõna. Märkus: veenduge, et kasutate 5 GHz asemel kindlasti 2,4 GHz võru.
- Sisestage seadme nimi. Märkus: seda nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Väljundvõimsus: | max 2300 W |
| Sisendpinge: | 90–250 V~ 50–60 Hz |
| Sisendvoolutugevus: | 10 A |
| Voolu väljundühendus: | Shuko / Tüüp F (CEE 7/3) |
| Voolu sisendühendus: | Shuko / Tüüp F (CEE 7/7) |
| Traadita tehnoloogia: | Wi-Fi |
| Sagedusvahemik: | 2412–2472 MHz |
| Max RF väljundvõimsus: | 15,31 dBm |
| Antennivõimendus: | 0 dBi |



Toote kohal ja peal olev sümbool tähendab, et toode kuulub elektri- või elektroonikaseadmete hulka ja seda ei tohi kasutusaja lõppedes kõrvaldada koos muude oline- või kaubandusjäätmeltega. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiv on kehtestatud toodete ringlasesvõutuks, kasutades parimaid võimalikke taaskasutus- ja ringlussevõtulise, et vähendada keskkonnamõju, tödelada ohtlikke aineid ja vältida üha suurenevat prügilisse ladestamist. Võtke ühendust kohalike ametiasutustega, et saada teavet elektri- või elektroonikaseadmete nõuetekohase kõrvaldamise kohta.

LV VIEDAIS WI-FI SPRAUDNIS Ļsa lietošanas pamācība

Drošības informācija

Izmantojot elektriskās ierīces, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, lai izvairītos no aizdegšanās, elektrības trieciena un ievainojumu riska cilvēkiem, tostarp:

- Izlasiet visas norādes pirms lietošanas un saglabājiet turpmākām atsaucēm.
- Ja rodas problēma, atvienojiet produktu no elektrības padeves un cita aprīkojuma.
- Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kā vien tiem, kas norādīti šajā pamācībā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta ierīces uzraudzība un instrukcijas, un viņi saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Neizmantojiet ierīci, ja kāda daļa ir bojāta vai salauzta. Ja ierīce ir bojāta, tās nomaiņa, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ir jāveic ražotājam, pakalpojumu pārstāvim vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nemēģiniet salabot ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, aizstājiet to ar jaunu.
- Lai atvienotu spriegumu, izraujiet spraudni.
- Nesavienot vienu aiz otra.
- Neievietojiet piespraužamās ierīces

Funkcija

- Ieslēgšanas / atiestatīšanas poga
- Stāvās indikatora lampiņa
- Savienojuma indikatora lampiņa

Ierīces lietošana

- Iespējadījiet un instalējiet savā mobilajā ierīcē lietotni "Alpina Smart" no Apple App Store vai Google Play Store.
- Aktivēti lietotni "Alpina Smart".
- Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties savā esošajā kontā.
- Piesakieties "+" lai pievienotu ierīci.
- Izvēlieties pareizo produktu no saraksta.
- Iespējadījiet vieno ārteļpāri piemēroto kontaktakdu.
- Jā atiestatīšanas poga nemirgo. Nospiedet un turiet atiestatīšanas pogu 6 sekundes. Ja poga Atiestati mirgo: apstipriniet lietoāni.
- Apstipriniet Wi-Fi tīklu un paroli. Piezīme: pārliciemies, ka tiek izmantots 2,4 GHz tīkls, nevis 5 GHz tīkls.
- Ievadiet ierīces nosaukumu. Piezīme: šo nosaukumu tāpat izmanto ar Amazon Alexa un Google Home.

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Izejas jauda: | Maks. 2300 W |
| Izejas spriegums: | 90–250 V~ 50–60 Hz |
| Izejas strāva: | 10 A |
| Izejas jaudas savienojums: | Shuko / Type F (CEE 7/3) |
| Izejas jaudas savienojums: | Shuko / Type F (CEE 7/7) |
| Bezvadu tehnoloģija: | Wi-Fi |
| Frekvēnu diapazons: | 2412–2472 MHz |
| Maksimālā RF izejas jauda: | 15,31 dBm |
| Antenas pastiprinājums: | 0 dBi |



Simbols vius un uz produkta nozīmē, ka tas ir klasificēts kā elektriska vai elektroniska iekārta un tā derīguma termiņš beidzās nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves vai komerciāliem atkritumiem. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EeA) direktīva ir ieviesta, lai pārstrādātu produktus, izmantotot labākas pieredzes iegūšanas un pārstrādes metodes, lai samazinātu ietekmi uz vidi, apstrādātu vienas bīstamās vielas un izvairītos no anvien pieaugoši atkritumu poligoniem. Lai iegūtu informāciju par pareizu elektrisko vai elektronisko iekārtu utilizāciju, sazinieties ar vietējiem iestādēm.

EL ΕΞΥΠΝΟ ΒΥΣΜΑ WI-FI Γρήγορος οδηγός εκκίνησης

Πληροφορίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφάλειας, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και τυχόν άλλες συσκευές.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προβλέπεται.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλον σκοπό πέραν όσων περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή και το καλώδιο θα πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Για την αποφυγή κινδύνων, σε περίπτωση που παρουσιάσει βλάβη η συσκευή, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αρμόδιο άτομο.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
- Για την αποσύνδεση της τάσης, τραβήξτε το ΦΙΣ.
- Μην συνδέσετε το ένα μετά το άλλο.
- Μην τοποθετείτε συσκευές βύσματος

Αποφυγή

- Κουμπι ισχύος / επαναφοράς
- Ενδεικτική λυχνία ισχύος
- Ενδεικτική λυχνία συνδής

Χρήση της συσκευής

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε στη φορητή συσκευή σας την εφαρμογή Alpina Smart από το Apple App Store ή το Google Play Store.
- Ανοίξτε την εφαρμογή «Alpina Smart».
- Δημιουργήστε νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
- Πατήστε + για να προσθέσετε τη συσκευή.
- Επιλέξτε το σωστό προϊόν από τη λίστα.
- Συνδέστε το εξήλινο φως εξωτερικού χώρου.
- Εάν το κουμπι επαναφοράς δεν αναβοβλάπτει: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι επαναφοράς για 6 δευτερόλεπτα. Εάν το κουμπι επαναφοράς αναβοβλάπτει: Κάντε επίβλεψη στην εφαρμογή.
- Επιβεβαιώστε το όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε όκτυο 2,4 GHz και όχι 5 GHz.
- Εκπαινετέ το όνομα της συσκευής Σημείωση: Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, από τα Amazon Alexa και Google Home.

| | |
|--|---------------------------|
| Ισχύς εξόδου : | 2300 W μεγ. |
| Τάση εισόδου : | 90-250V~ 50-60 Hz |
| Ρεύμα εισόδου : | 10 Α |
| Σύνδεση εξόδου ισχύος : | Shuko / Τύπος F (CEE 7/3) |
| Σύνδεση εισόδου ισχύος : | Shuko / Τύπος F (CEE 7/7) |
| Ασύρματη τεχνολογία : | Wi-Fi |
| Εύρος συχνότητων : | 2412-2472 MHz |
| Εύρος συχνότητων: | 15,31 dBm |
| Αποαλοβή κεραιάς: | 0 dBi |



Το σμβόλο πάνω από και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι έχει ταξινομηθεί ως ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά ή εμπορικά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η οδηγία σχετικά με το απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για την ανακύκλωση προϊόντων χρησιμότητας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές ανακτήσης και ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την επεδιάρκεια των επιθετικών ουρών και την αποφυγή της αούρησης των χωματερών. Επισκευηθείτε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.