alpina®

SMART
WI-FI PLUG

ITEM: 871125226546

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11,
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd,Two Chamberlain Square,
Birmingham B3 3AX, United Kingdom

UK SMART WI-FI PLUG
Quick start up guide

Safety information
When using electrical devices, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:
- Read all instructions before use and keep for future reference.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Children shall not play with the device.
- Keep the device and its cord out of reach of children less than 8 years.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- To disconnect voltage, pull the plug.
- Do not connect after each other.
- Do not insert plug devices

Function
1. Power / reset button
2. Power indicator light
3. Connection indicator light

Using the device
1. Download and install the app “Alpina Smart” from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app “Alpina Smart”.
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap “+” to add the device.
5. Select the correct product from the list.
6. Plug in the smart outdoor plug.
7. If the Reset button does not flash: Press and hold the reset button for 6 seconds. If the Reset button flashes: Confirm in the app.
8. Confirm the Wi-Fi network and password. Note: make sure to use the 2.4 GHz network instead of the 5 GHz network.
9. Enter the device name. Note: This name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Specifications

Output power :	3680 W
Input voltage :	240V ~50 Hz
Input current :	16 A
Power output connection :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Power input connection :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Wireless technology :	Wi-Fi
Frequency range :	2412-2472 MHz
Max RF output power :	13.8 dBm
Antenna gain :	2 dBi

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.
The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

DE INTELLIGENTER WLAN-STECKER
Kurzanleitung für die Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise
Zur Reduzierung von Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahren sind beim Gebrauch von Elektrogeräten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, wie:
- Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und von anderen Geräten, wenn ein Problem auftritt.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Nicht hintereinander stecken
- K eine Steckergeräte einstecken

Funktion
1. Power/Reset-Taste
2. Kontrollleuchte
3. Verbindungskontrollleuchte

Gebrauch des Geräts
1. Laden Sie die App „Alpina Smart“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
2. Starten Sie die App „Alpina Smart“.
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie das korrekte Produkt aus der Liste aus.
6. Stecken Sie den intelligenten Outdoor-Stecker ein.
7. Wenn die Reset-Taste nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Reset-Taste blinkt: Bestätigen Sie in der App.
8. Bestätigen Sie das WLAN-Netzwerk und das Passwort. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie das 2,4-GHz-Netzwerk anstelle des 5-GHz-Netzwerks verwenden.
9. Geben Sie den Gerätenamen ein. Anmerkung: Dieser Name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Technische Daten

Ausgangsleistung:	3680 W
Eingangsspannung:	240 V ~ 50 Hz
Eingangsstrom:	16 A
Stromausgangsanschluss:	Schuko/Typ F (CEE 7/3)
Stromeingangsanschluss:	Schuko/Typ F (CEE 7/7)
Drahtlose Technologie:	WLAN
Frequenzbereich:	2412–2472 MHz
Max. HF-Ausgangsleistung:	13,8 dBm
Antennenverstärkung:	2 dBi

Die obige Kennzeichnung befindet sich auch auf dem Produkt. Sie bedeutet, dass es sich um ein Elektro- oder Elektronikgerät handelt, das nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Die Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und wachsende Mülldeponien zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu erhalten.

FR PRISE WI-FI INTELLIGENTE
Guide de démarrage rapide

Informations de sécurité
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de minimiser les risques d’incendie, d’électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes :
- Lisez toutes les instructions avant d’utiliser cet appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements pour parer à tout problème.
- Utilisez l’appareil uniquement aux fins prévues.
- N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans le manuel.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
- Maintenez l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience ni connaissances, s’ils sont surveillés ou si des instructions sur l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été fournies et s’ils comprennent les risques encourus.
- N’utilisez pas l’appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de son service client ou une personne aux qualifications similaires afin d’éviter tout danger.
- Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un appareil neuf.
- Pour couper le courant, débranchez la branche.
- Ne pas brancher en série.
- N’insérez pas d’appareils enfichables

Fonction
1. Bouton d’alimentation/de réinitialisation
2. Voyant d’alimentation
3. Voyant de connexion

Utilisation de l’appareil
1. Téléchargez et installez l’application « Alpina Smart » depuis l’App Store d’Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l’application « Alpina smart ».
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur « + » pour ajouter l’appareil.
5. Sélectionnez le produit approprié à partir de la liste.
6. Branchez la prise d’extérieur connectée.
7. Si le bouton de réinitialisation ne clignote pas : Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 6 secondes. Si le bouton de réinitialisation clignote : Confirmez dans l’application.
8. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe. Remarque : Veillez à utiliser le réseau 2,4 GHz au lieu du réseau 5 GHz.
9. Entrez le nom de l’appareil. Remarque : Ce nom sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie :	3680 W
Tension d’entrée :	240 V ~ 50 Hz
Courant d’entrée :	16 A
Connexion électrique de sortie :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Connexion électrique d’entrée :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Technologie sans fil :	Wi-Fi
Gamme de fréquences :	2412-2472 MHz
Puissance de sortie RF maximale :	13,8 dBm
Gain d’antenne :	2 dBi

Le symbole figurant ci-dessus et sur le produit indique que ce détecteur est un appareil électrique ou électronique. A ce titre, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux lorsqu’il a atteint sa fin de vie utile.
La directive WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment, Déchets d’Équipements Électriques et Electroniques) a été mise en place pour permettre de recycler ce type de produits avec le minimum d’impact sur l’environnement, gérer les éventuelles substances dangereuses et ne pas augmenter le volume de déchets mis en décharge. Pour savoir comment mettre au rebut vos équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter les autorités locales compétentes.

NL SLIMME WIFI-STEKKER
Korte opstartgids

Veiligheidsinformatie
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verkleinen, waaronder de volgende:
- Lees alle instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Koppel het product af van alle stroomvoorzieningen en andere apparatuur wanneer zich een probleem voordoet.
- Gebruik het apparaat voor de daarvoor bestemde doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en ze de mogelijke gevaren kennen.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant, de serviceagent van de fabrikant of door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Om de spanning af te schakelen, trekt u de stekker er uit.
- Niet na elkaar aansluiten.
- Steek er geen stekkers in

Functie
1. Power- / Resetknop
2. Stroom indicatielampje
3. Indicatorlampje aansluiting

Het apparaat gebruiken
1. Download en installeer de app “Alpina Smart” vanaf de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele device.
2. Start de app “Alpina Smart”.
3. Maak een nieuw account aan of log in met uw bestaande account.
4. Druk op “+” om een apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het juiste product uit de lijst.
6. Steek de slimme stekker in het stopcontact.
7. Als de Reset knop niet knippert: Houd de reset-knop gedurende 6 seconden ingedrukt. Als de Reset knop knippert: Bevestigen in de app.
8. Bevestig het wifi-netwerk en wachtwoord. Opmerking: zorg ervoor dat u het 2,4 GHz network gebruikt en niet het 5 GHz network.
9. Voer apparaatnaam in. Opmerking: Deze naam zal ook worden gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Specificaties

Uitgangsvermogen :	3680 W
Invoervoltage :	240V ~50 Hz
Invoerstroom :	16 A
Aansluiting vermogensuitgang :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Aansluiting vermogensingang :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Draadloze technologie :	Wifi
Frequentiebereik :	2412-2472 MHz
Max. RF uitgangsvermogen :	13,8 dBm
Antennebereik :	2 dBi

Het bovenstaande symbool, dat ook op het product staat afgebeeld, betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en aan het einde van de levensduur niet met het gewone huishoudelijke of bedrijfsafval mag worden weggegooid.
De richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten te recyclen met de beste beschikbare terugwinnings- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, gevaarlijke stoffen veilig te verwerken en groeiende stortplaatsen te voorkomen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over de correcte afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

IT PRESA SMART WI-FI
Guida rapida

Informazioni sulla sicurezza
Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano apparecchi elettrici, adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:
- Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
- Nel caso in cui si dovesse verificare un problema, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e altre apparecchiature.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze se hanno ricevuto istruzioni o supervisione per un uso sicuro del dispositivo e se comprendono i rischi associati.
- Non utilizzare il dispositivo se vi sono componenti danneggiati o difettosi. Se il dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da tecnici qualificati per evitare rischi.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Per togliere la corrente, estrarre la presa.
- Non collegare l’una dopo l’altra.
- Non inserire dispositivi a presa.

Funzione
1. Pulsante di alimentazione/reset
2. Indicatore di alimentazione
3. Indicatore di connessione

Utilizzo del dispositivo
1. Scaricare e installare sul dispositivo mobile l’app “Alpina Smart” dall’App Store di Apple o dal Play Store di Google.
2. Avviare l’app “Alpina Smart”.
3. Creare un nuovo account o accedere a quello esistente.
4. Toccare “+” per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il prodotto giusto dall’elenco.
6. Inserire la presa smart da esterno.
7. Se il pulsante Reset non lampeggia: tenere premuto il pulsante Reset per 6 secondi. Se il pulsante Reset lampeggia: confermare nell’app.
8. Conferma la rete Wi-Fi e la password. Nota: assicurarsi di utilizzare la rete a 2,4 GHz anziché quella a 5 GHz.
9. Inserire il nome del dispositivo. Nota: il nome inserito sarà utilizzato anche da Amazon Alexa e da Google Home.

Specifiche tecniche

Potenza in uscita:	3680 W
Tensione in ingresso:	240 V ~50 Hz
Corrente in ingresso:	16 A
Connessione potenza in uscita:	Shuko/Tipo F (CEE 7/3)
Connessone potenza in ingresso:	Shuko/Tipo F (CEE 7/7)
Tecnologia wireless:	Wi-Fi
Gamma di frequenza:	2412-2472 MHz
Massima potenza di uscita RF:	13,8 dBm
Guadagno antenna:	2 dBi

Il simbolo di cui sopra e sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita utile.
La direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stata messa in atto per riciclare i prodotti utilizzando le migliori tecniche disponibili di recupero e riciclaggio in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare l’aumento di discariche. Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ES ENCHUFE INTELIGENTE CON CONEXIÓN WIFI
Guía de inicio rápido

Información sobre seguridad
Al usar cualquier dispositivo eléctrico, siempre se deben tener en cuenta las precauciones básicas para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluidas las siguientes:
- Lea las instrucciones por completo antes de usar el dispositivo y guárdelas para consultarlas en otro momento.
- Si se produce un problema, desenchufe el producto de la red eléctrica y del resto de equipos.
- Utilice el aparato solo para su fin previsto.
- No lo use para otros usos que no sean los que se indiquen en este manual.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este dispositivo lo pueden usar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o si se les proporcionan las instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprenden los peligros asociados.
- No use el dispositivo si hay alguna pieza que esté dañada o sea defectuosa. Si el dispositivo presenta daños, el fabricante, el servicio técnico o una persona de similar cualificación deberá sustituirlo para evitar posibles peligros.
- No trate de reparar el aparato. Si el dispositivo no funciona correctamente, cámbielo por uno nuevo.
- Para desconectar la tensión, desenchufe el aparato.
- No conecte uno tras otro.
- No inserte dispositivos de enchufe

Componentes
1. Botón de encendido / reinicio
2. Luz indicadora de encendido
3. Luz indicadora de conexión

Modo de uso del dispositivo
1. Descargue e instale la aplicación “Alpina Smart” de la Apple App Store o la tienda Google Play en su dispositivo móvil.
2. Abra la aplicación “Alpina Smart”.
3. Cree una cuenta nueva o inicie sesión en una cuenta ya creada.
4. Toque “+” para añadir el dispositivo.
5. Seleccione el producto correcto en la lista.
6. Conecte el enchufe inteligente exterior.
7. Si el botón de reinicio no parpadea: Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos. Si el botón de reinicio parpadea: Confirme el estado en la aplicación.
8. Confirme la red wifi y la contraseña. Nota: Asegúrese de usar una red de 2,4 GHz en lugar de una de 5 GHz.
9. Escriba el nombre del dispositivo. Nota: Este nombre también lo usarán Amazon Alexa y Google Home.

Especificaciones

Potencia de salida:	3680 W
Tensión de entrada:	240 V ~50 Hz
Corriente de entrada:	16 A
Conexión de salida de potencia:	Shuko / Tipo F (CEE 7/3)
Conexión de entrada de potencia:	Shuko / Tipo F (CEE 7/7)
Tecnología inalámbrica:	Wifi
Rango de frecuencias:	2412-2472 MHz
Máxima potencia de salida de radiofrecuencia:	13,8 dBm
Ganancia de antena:	2 dBi

El símbolo anterior y que aparece en el producto indica que está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.
La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo que los productos se reciclen mediante las mejores técnicas de recogida y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medioambiente, realizar el tratamiento de sustancias peligrosas y evitar el aumento de vertidos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

(PT) FICHA WI-FI INTELIGENTE
Guia de iniciação rápida

Informações sobre segurança

Ao utilizar dispositivos elétricos, existem sempre precauções básicas de segurança que devem ser respeitadas para reduzir o risco de incêndio, eletrocussão e de lesões. Precauções essas, onde se incluem:

- Ler todas as instruções antes de utilizar o produto e guardá-las para consulta posterior.
- Desligar o produto e outros equipamentos da corrente elétrica, em caso de surgimento de algum problema.
- Utilize apenas o dispositivo para os fins a que se destina.
- Não utilize o dispositivo para outros fins que não os descritos no manual.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- Manter o dispositivo e o cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que estejam sob vigilância ou tenham sido instruídas quanto à utilização segura do dispositivo e compreendam os perigos envolvidos.
- Não utilizar o dispositivo se alguma peça estiver danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado, este terá de ser substituído pelo fabricante, representante da assistência ou indivíduos com habilitações semelhantes para evitar situações de perigo.
- Não tentar reparar o dispositivo por iniciativa própria. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por uma novo.
- Para desligar a tensão, puxe a ficha.
- Não ligar umas fichas às outras.
- Não inserir dispositivos de tomada

Função
1. Botão ligar/reiniciar
2. Luz indicadora de alimentação
3. Luz indicadora de ligação

Utilização do dispositivo
1. Transfira e instale a aplicação "Alpina Smart" no seu dispositivo móvel a partir da Apple App Store ou da Google Play Store.
2. Abra a aplicação "Alpina Smart".
3. Crie uma nova conta ou inicie sessão na conta que já detiver.
4. Toque no sinal "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o produto correto a partir da lista.
6. Ligue a ficha elétrica inteligente para exteriores a uma tomada.
7. Se o botão de Reiniciar (Reset) não começar a piscar: Prima e mantenha premido o botão reiniciar durante 6 segundos. Se o botão de Reiniciar (Reset) piscar: Confirme na aplicação.
8. Confirme a rede Wi-Fi e a palavra-passe. Nota: certifique-se de que usa a rede de 2,4 GHz e não a de 5 GHz.
9. Introduza o nome do dispositivo. Nota: este nome será também utilizado pela Amazon Alexa e pelo Google Home.

Especificações

Potência de saída:	3680 W
Tensão de entrada:	240 V ~50 Hz
Corrente de entrada:	16 A
Ligação da potência de saída:	Shuko/Tipo F (CEE 7/3)
Ligação da potência de entrada:	Shuko/Tipo F (CEE 7/7)
Tecnologia sem fios:	Wi-Fi
Gama de frequências:	2412-2472 MHz
Potência de saída máxima de radiofrequência:	13,8 dBm
Ganho de antena:	2 dBi

O símbolo acima e que aparece no produto indicam que este está classificado como equipamento elétrico ou eletrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no fim da sua vida útil.
A diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as melhores técnicas de valorização e reciclagem disponíveis para minimizar o impacto sobre o meio ambiente, efetuar o tratamento de substâncias perigosas e evitar o aumento da deposição em aterro.
Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação correta de equipamentos elétricos ou eletrónicos.

(FI) ÄLYKÄS WI-FI-PISTOKE
Pika-aloitusopas

Turvallisuusohjeita

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi:

- Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä ja säilytä tulevaa tarvetta varten.
- Irrota tuote sähköverkosta ja muista laitteista ongelman ilmetessä.
- Käytä laitetta vain sille ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistimuksellisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole riittävää aiempaa kokemusta tai tietämystä laitteesta, voivat käyttää tätä laitetta vain silloin, jos heitä on valvottu tai opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on vaurioitunut, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on korvattava se vaaran välttämiseksi.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihde se uuteen.
- Katkaise virransyöttö irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Älä kytke useita pistokkeita peräkkäin.
- Älä kytke pistokelaitteita

Toiminto
1. Virta-/nollauspainike
2. Virran merkkivalo
3. Yhteyden merkkivalo

Laitteen käyttö
1. Lataa ja asenna Alpina Smart -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä Alpina Smart -sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu tilillesi.
4. Lisää laite napauttamalla +.
5. Valitse oikea tuote luettelosta.
6. Kytke ulkokäyttöön tarkoitettu älypistoke pistorasiaan.
7. Jos nollauspainike ei vilku: Pidä nollauspainike painettuna 6 sekunnin ajan. Jos nollauspainike vilkkuu: Vahvista sovelluksessa.
8. Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana. Huomaa: Varmista, että käytät 2,4 GHz verkkoa 5 GHz verkon sijaan.
9. Syötä laitteen nimi. Huomaa: Myös Amazon Alexa ja Google Home käyttävät tätä nimeä.

Tekniset tiedot

Antoteho:	3 680 W
Tulojännite:	240 V ~50 Hz
Tulovirta:	16 A
Virran lähtöliitäntä:	Shuko / tyyppi F (CEE 7/3)
Virran tuloliitäntä:	Shuko / tyyppi F (CEE 7/7)
Langaton tekniikka:	Wi-Fi
Taajuusalue:	2 412 – 2 472 MHz
Suurin radiotaajuuslähetysteho:	13,8 dBm
Antennin vahvistus:	2 dBi

Ylläpuolella ja tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote luokitetaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, jota ei saa hävittää talousjätteen eikä kaupallisen jätteen mukana sen hyödyllisen käyttöiän lopussa.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi eli WEEE-direktiivi on säädetty tuotteiden kierrättämiseksi parhaita käytettävissä olevia talteenotto- ja kierrätysteknikoita käyttäen niiden ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kaikkien vaarallisten aineiden käsittelemiseksi ja kaatopaikkojen kasvun välttämiseksi. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

(NO) SMART WI-FI PLUGG
Hurtigstartveiledning

Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker elektriske enheter, skal du alltid følge sikkerhetsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende:

- Les alle instruksjonene før du bruker enheten, og ta vare på den til senere.
- Frakoble strømkontakten fra produktet og annet utstyr hvis et problem oppstår.
- Bruk kun enheten for tiltenkt formål.
- Ikke bruk enheten for andre formål enn nevnt i bruksanvisningen.
- Barn skal ikke leke med enheten
- Hold enheten og kabelen unna barn under 8 år.
- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap, eller de som mangler erfaring og kunnskap, men er under oppsyn eller har fått veiledning om hvordan de kan anvende enheten på en trygg måte, og forstår farene forbundet med det.
- Ikke bruk enheten hvis en del er skadet eller den har en mangel. Hvis enheten er skadet, må den erstattes av produsenten, dens serviceagent eller andre kvalifiserte personer for å unngå farer.
- Ikke prøv å reparere enheten selv. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, skift den ut med en ny enhet.
- Trekk ut pluggen for å frakoble strømmen.
- Ikke koble til etter hverandre.
- Ikke sett inn pluggenheter

Funksjon
1. Strøm- / omstart-knapp
2. Indikatorlys for strøm
3. Indikatorlys for tilkobling

Bruke enheten
1. Last ned og installer appen "Alpina Smart" fra Apple App Store eller Google Play Store på mobilenheten.
2. Start appen "Alpina Smart".
3. Opprett en ny konto eller logg på om du allerede har en konto.
4. Trykk på "+" for å legge til enheten.
5. Velg riktig produkt fra listen.
6. Plugg inn utendørs smartplugg.
7. Hvis omstartsknappen ikke blinker: Trykk og hold nede omstartknappen i 6 sekunder. Hvis omstartsknappen blinker: Bekreft i appen.
8. Bekreft nettverk og passord for Wi-Fi. Merk: sørg for at du bruker 2,4 GHz nettverket i stedet for 5 GHz.
9. Skriv inn navnet på enheten. Merk: Dette navnet brukes også av Amazon Alexa og Google Home.

Spesifikasjoner

Utgangstrøm:	3680 W
Inngangstrøm:	240V ~50 Hz
Inngangsstrøm:	16 A
Strømutgangstilkobling:	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Strøminngangstilkobling:	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Trådløs teknologi:	Wi-Fi
Frekvensområde:	2412-2472 MHz
Maks RF-utgangsstrøm:	13,8 dBm
Antenne bedring:	2 dBi

Symbolet over og på produktet betyr at produktet er klassifisert som Elektrisk eller elektronisk utstyr og skal ikke avhendes med annen avfall, husholdning eller kommersielt, ved sluten av sin bruksli vstid.
Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktivet er satt i stand for å resirkulere produkter med best tilgjengelige teknikker for resirkulering for å redusere miljøpåvirkning, behandle alle farlige stoffer og unngå å øke fyllplass. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhendig av elektrisk eller elektronisk utstyr.

(SE) SMART WI-FI-KONTAKT
Snabbstartguide

Säkerhetsinformation

Vid användning av elektriska anordningar bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och skador på personer inklusive följande:

- Läs alla instruktioner före användning och spara för framtida referens.
- Koppla bort produkten från elnätet och annan utrustning om ett problem skulle uppstå.
- Använd endast enheten för dess avsedda syften.
- Använd inte enheten för något andra syften än beskrivet i denna bruksanvisning.
- Barn får inte leka med enheten.
- Förvara enheten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktion om hur enheten används på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller defekt. Om enheten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
- Dra ur kontakten för att koppla ur spänningen.
- Anslut inte till etter varandra.
- Sätt inte i anslutna enheter

Funktion
1. Ström / återställningsknapp
2. Strömindikatorlampa
3. Anslutningsindikatorlampa

Användning av enheten
1. Ladda ned och installera appen "Alpina Smart" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "Alpina Smart".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj rätt produkt från listan.
6. Anslut den smarta utomhuskontakten.
7. Om återställningsknappen inte blinkar: Håll ned återställningsknappen i 6 sekunder. Om återställningsknappen blinkar: Bekräfta i appen.
8. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet. Obs: se till att använda 2,4 GHz -nätverket istället för 5 GHz -nätverket.
9. Ange enhetsnamnet. Obs: Detta namn kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.

Specifikationer

Uteffekt:	3680 W
Ingångsspänning:	240V ~50 Hz
Inkommande strömstyrka:	16 A
Anslutning för uteffekt:	Shuko / Typ F (CEE 7/3)
Strömingångsanslutning:	Shuko / Typ F (CEE 7/7)
Trådlös teknik:	Wi-Fi
Frekvensomfång:	2412–2472 MHz
Maximal RF-uteffekt:	13,8 dBm
Antennökning:	2 dBi

Symbolen ovan och på produkten betyder att produkten klassas som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte ska avfallshanteras som hushållsavfall eller kommersiellt avfall när den har förbrukats.
WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) utvecklades för att produkter ska återvinnas med bästa möjliga återvinnings- och återanvändningstekniker för att minimera miljöpåverkan, alla farliga ämnen ska behandlas och mängden deponiavfall ska minska. Kontakta lokala myndigheter för att få bäst råd om korrekt avfallshantering av elektrisk eller elektronisk utrustning.

(DK) INTELLIGENT WI-FI STIK
Hurtig startguide

Sikkerhedsinformation

Ved brug af elektriske enheder skal man altid følge nogle grundlæggende sikkerhedsregler for at formindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade inklusiv følgende:

- Læs alle instruktioner inden brug og gem dem til fremtidig brug.
- Afbryd produktet fra hovedledning og andet udstyr, hvis der skulle opstå et problem.
- Brug kun enheden til dets påtænkte brug.
- Brug ikke enheden til andet, end hvad der beskrives i brugsanvisningen.
- Børn må ikke lege med enheden.
- Hold enheden og den ledning uden for rækkevidde af børn på under 8 år.
- Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og ældre og af personer med fysiske, sensoriske eller mentale funktionsbegrænsninger eller mangel på erfaring og viden, hvis de anvender apparatet under opsyn eller har modtaget vejledning om brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede risici.
- Brug ikke enheden hvis nogen del er beskadiget eller ikke virker. Hvis enheden er beskadiget, skal den indleveres til fabrikanten, dennes service agent eller lignende, uddannede personer for at undgå fare.
- Gør ikke forsøg på at reparere enheden. Hvis enheden ikke virker korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Tag stikket ud for at slukke for strømmen.
- Forbind ikke efter hinanden.
- Indsæt ikke stikenheder

Funktion
1. Strøm / nulstillingsknap
2. Indikationslys for strøm
3. Indikationslys for forbindelse

Brug af enheden
1. Download og installer appen "Alpina Smart" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobilenhed.
2. Installer appen "Alpina Smart".
3. Opret en ny konto eller log ind på din allerede eksisterende konto.
4. Tryk "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg det rigtige produkt fra listen.
6. Tilslut i smart udendørsstik.
7. Hvis nulstillingsknappen ikke blinker: Tryk og hold nulstillingsknappen inde i 6 sekunder. Hvis nulstillingsknappen blinker: Bekræft det i appen.
8. Bekræft Wi-Fi netværket og kodeord. Noter: vær sikker på at benytte 2,4 GHz netværket i stedet for 5 GHz netværket.
9. Indtast enhedens navn. Noter: Dette navn bliver også brugt af Amazon Alexa og Google Home.

Specifikationer

Udgangseffekt :	3680 W
Indgående spænding :	240V~ 50 Hz
Nuværende indgang :	16 A
Udgangseffekt for strømforbindelse :	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Indgangseffekt for strømforbindelse :	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Trådløs teknologi :	Wi-Fi
Frekvensinterval :	2412-2472 MHz
Maks. RF udgangseffekt :	13,8 dBm
Antenne-gain :	2 dBi

Symbolet herover og på varen betyder, at produkter er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr, og må ikke bortskaffes med andet husholdnings eller kommercielt affald, når er opbrugt.
Direktivet "The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" er ivænksat til at genbruge produkter ved at benytte de bedst tilgængelige genindvindings- og genbrugsteknikker for at minimere indvirkning på miljøet, håndtere farlige stoffer og undgå den egede affaldsdeponering. Kontakt lokale myndigheder vedrørende information om den korrekte bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr.

(HU) INTELLIGENS WI-FI-S CSATLAKOZÓ
Rövid használati útmutató

Biztonsági információk

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- Használat előtt olvassa el, és a későbbi használathoz őrizze meg az összes használati utasítást.
- Hiba esetén válassza le a terméket a hálózatról és a többi berendezésről.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A kézikönyvben ismertetett célokon kívül egyéb célra ne használja a készüléket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve hiányos tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személy is használhatja felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapott, és a készülékkel járó veszélyeket érti.
- Ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás, ne használja a készüléket. Ha a készülék megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizszolgáltatójának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje ki egy új készülékre.
- Áramtalanításhoz húzza ki a konnektort.
- Ne kapcsolja egymás után.
- Ne helyezzen be dugaszoló eszközöket

Funkció
1. Bekapcsoló/visszaállító gomb
2. Áramjelző fény
3. Kapcsolatjelző fény

A készülék használata
1. Mobil eszközével az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból töltse le és telepítse az „Alpina Smart" alkalmazást.
2. Nyissa meg az „Alpina Smart" alkalmazást.
3. Hozzon létre új felhasználói fiókot, vagy lépjen be létező fiókjába.
4. Koppintson a „+" gombra a készülék hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméket a listából.
6. Csatlakoztassa az okos kültéri konnektort.
7. Ha a visszaállító gomb nem villog: Tartsa lenyomva a visszaállító gombot 6 másodpercig. Ha a visszaállító gomb villog: Erősítse meg az alkalmazásban.
8. Erősítse meg a Wi-Fi-hálózatot és a jelszót. Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy az 5 GHz-es hálózat helyett a 2,4 GHz-es hálózatot használja.
9. Adja meg az eszköz nevét. Megjegyzés: Ezt a nevet fogja használni az Amazon Alexa és a Google Home is.

Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény:	3680 W
Bemeneti feszültség:	240 V ~50 Hz
Bemeneti áramerősség:	16 A
Kimeneti áramcsatlakozó:	Shuko / F típus (CEE 7/3)
Bemeneti áramcsatlakozó:	Shuko / F típus (CEE 7/7)
Vezeték nélküli technológia:	Wi-Fi
Frekvenciatartomány:	2412–2472 MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény:	13,8 dBm
Antennaerősítés:	2 dBi

A fenti és a terméken található szimbólum azt jelenti, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül, és hasznos élettartama végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE-irányelv) a termékek újrahasznosítását célozza az elérhető legjobb hasznosítási és újrafeldolgozási technikák alkalmazásával, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a növekvő hulladéklerakás elkerülése érdekében. Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

alpina®

SMART
WI-FI PLUG

ITEM: 871125226546

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11,
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd,Two Chamberlain Square,
Birmingham B3 3AX, United Kingdom

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Powered by tuya Intelligence Inside

(RO) PRIZA SMART WI FI
Ghid de pornire rapidă

Informații privind siguranța
La utilizarea dispozitivelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală a persoanelor, inclusiv următoarele:
- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.
- Deconectați produsul de la rețea și de la alte echipamente dacă apare o problemă.
- Utilizați dispozitivul doar în scopul pentru care a fost conceput.
- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Păstrați dispozitivul și cablul departe de copiii mai mici de 8 ani.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele implicate.
- Nu utilizați dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. În cazul în care dispozitivul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.
- Pentru a deconecta de la tensiune, scoateți din priză.
- Nu conectați unul după altul.
- Nu introduceți dispozitive tip priză

Funcție
1. Buton resetare/alimentare
2. Lumină indicator alimentare
3. Lumină indicator conectare

Utilizarea dispozitivului
1. Descărcați și instalați aplicația „Alpina Smart" din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
2. Lansați aplicația „Alpina Smart".
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+" pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați produsul corect din listă.
6. Conectați în priza inteligentă pentru exterior.
7. Dacă lumina butonului de resetare nu clipește: Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 6 secunde. Dacă lumina butonului de resetare clipește: Confirmați în aplicație.
8. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola. Notă: asigurați-vă că utilizați rețeaua de 2,4 GHz în locul rețelei de 5 GHz.
9. Introduceți numele dispozitivului. Notă: Acest nume va fi, de asemenea, utilizat de către Amazon Alexa și Google Home.

Specificații

Putere de ieșire:	3680 W
Tensiunea nominală de intrare:	240V ~50 Hz
Curent de alimentare:	16 A
Conexiune de ieșire alimentare:	Shuko / Tip F (CEE 7/3)
Conexiune de intrare alimentare:	Shuko / Tip F (CEE 7/7)
Tehnologie wireless:	Wi-Fi
Interval de frecvență:	2412-2472 MHz
Putere de ieșire RF max:	13,8 dBm
Amplitudine antenă:	2 dBi

Simbolul de mai sus și de pe produs înseamnă că produsul este clasat ca Echipament electric sau electronic și nu ar trebui eliminat cu alte deșeuri menajere sau comerciale la sfârșitul duratei de viață.
Directiva europeană privind echipamentele electrice și electronice (DEEE) a fost pusă în vigoare pentru reciclarea produselor folosind cele mai bune tehnici de recuperare și reciclare disponibile pentru a minimiza impactul asupra mediului, pentru a trata eventualele substanțe periculoase și pentru a evita suprafața în crestere a gropilor de gunoi. Contactați autoritățile locale pentru informații cu privire la eliminarea corectă a Echipamentelor electrice sau electronice.

(CZ) CHYTRÁ ZÁSUVKA S WI-FI
Průvodce rychlým uvedením do provozu

Bezpečnostní informace
Při použití elektrických zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, včetně následujících:
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si je pro pozdější použití.
- Pokud narazíte na nějaký problém, odpojte výrobek od sítě a dalšího vybavení.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jak se uvádí v příručce.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Uchovávejte zařízení a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou zařízení používat pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem, případně jim někdo vysvětlil, jak zařízení bezpečně používat, a pokud chápou nebezpečí, která s používáním zařízení souvisí.
- Nepoužívejte zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozená nebo vadná. Pokud dojde k poškození zařízení, musí ho v zájmu bezpečnosti vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte je za nové.
- Chcete-li odpojit přívod napětí, zásuvky vytáhněte.
- Nepřipojujte vzájemně za sebou.
- Nepřipojujte další zásuvky.

Popis
1. Vypínač / tlačítko pro resetování
2. Kontrolka napájení
3. Kontrolka připojení

Použití zařízení
1. Stáhněte si a nainstalujte na mobilní zařízení aplikaci Alpina Smart z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
2. Spusťte aplikaci Alpina Smart.
3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.
4. Klepněte na symbol + pro přidání zařízení.
5. Vyberte ze seznamu odpovídající výrobek.
6. Zapojte chytrou venkovní zásuvku.
7. Pokud se tlačítko pro resetování nerozbliká: stiskněte a přidržte tlačítko resetování na dobu 6 sekund. Pokud se tlačítko resetování rozbliká: potvrďte zařízení v aplikaci.
8. Potvrďte výběr sítě Wi-Fi, zadejte heslo. Poznámka: Je nutné použít síť pracující v pásmu 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.
9. Zadejte název zařízení. Poznámka: Název bude používat též systém Amazon Alexa a Google Home.

Specifikace

Výstupní výkon:	3680 W
Vstupní napětí:	240 V~ 50 Hz
Napájecí proud:	16 A
Výstupní připojení:	Shuko / typ F (CEE 7/3)
Vstupní připojení:	Shuko / typ F (CEE 7/7)
Bezdrátová technologie:	Wi-Fi
Frekvenční pásmo:	2412–2472 MHz
Max. VF výstupní výkon:	13,8 dBm
Zisk antény:	2 dBi

Symbol uvedený výše a na výrobku znamená, že je výrobek zařazen mezi elektrická nebo elektronická zařízení a po skončení životnosti by neměl být likvidován s ostatním domácím nebo komerčním odpadem.
Byla zavedena směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) za účelem recyklace produktů pomocí nejlepších dostupných technik využití a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. zpracovávány všechny nebezpečné látky a zabránilo se narušení skládek. Informace o správné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení vám poskytnou místní úřady.

(SK) INTELIGENTNÁ WI-FI ZÁSTRČKA
Rýchly sprievodca začiatkom

Bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických zariadení by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia osôb vrátane týchto:
- Pred použitím si prečítajte pokyny a ponechajte si ich pre prípad potreby v budúcnosti.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte výrobok od elektrickej siete a iných zariadení.
- Zariadenie používajte len na určené účely.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú opísané v príručke.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie smú používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú súvisiacim možným rizikám.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Ak je zariadenie poškodené, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Ak zariadenie nefunguje správne, vymeňte ho za nové.
- Ak chcete odpojiť napätie, vytiahnite zástrčku.
- Zástrčky nezapájajte v obvode za sebou.
- Nepripájajte ďalšie zásuvky.

Funkcia
1. Tlačidlo napájania/resetovania
2. Svetlo indikátora napájania
3. Svetlo indikátora pripojenia

Používanie zariadenia
1. Stiahnite si aplikáciu Alpina Smart zo služby Apple App Store alebo Google Play Store do mobilného zariadenia a nainštalujte si ju.
2. Spustite aplikáciu Alpina Smart.
3. Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do existujúceho účtu.
4. Ťuknite na značku + a pridajte zariadenie.
5. Zo zoznamu vyberte správny produkt.
6. Zapojte inteligentnú vonkajšiu zástrčku do elektrickej siete.
7. Ak tlačidlo resetovania nebliká: Stlačte tlačidlo resetovania a podržte ho stlačené 6 sekúnd. Ak tlačidlo resetovania bliká: Potvrďte v aplikácii.
8. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo. Poznámka: Uistite sa, že používate sieť 2,4 GHz a nie sieť 5 GHz.
9. Zadajte názov zariadenia. Poznámka: Tento názov budú používať aj služby Amazon Alexa a Google Home.

Špecifikácie

Výstupný výkon:	3 680 W
Vstupné napätie:	240 V~ 50 Hz
Vstupný prúd:	16 A
Pripojenie výstupného napájania:	Shuko/typ F (CEE 7/3)
Pripojenie vstupného napájania:	Shuko/typ F (CEE 7/7)
Bezdrôtová technológia:	Wi-Fi
Frekvenčný rozsah:	2 412 – 2 472 MHz
Max. výstupný výkon RF:	13,8 dBm
Zisk antény:	2 dBi

Symbol uvedený vyššie a aj na výrobku znamená, že je výrobok zaradený medzi elektrické alebo elektronické zariadenia a po skončení životnosti by sa nemal zlikvidovať s ostatným komunálnym alebo obchodným odpadom.
Bola zavedená smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) s dôrazom na recykláciu produktov pomocou najlepších dostupných spôsobov využitia a recyklácie, aby sa minimalizoval záporný vplyv na životné prostredie, spracúvali všetky nebezpečné látky a zabránilo sa zväčšovaniu skládok. Informácie o správnej likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení vám poskytnú miestne úrady.

(HR) INTELLIGENS WI-FI-S CSATLAKOZÓ
Rövid használati útmutató

Biztonsági információk
Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:
- Használat előtt olvassa el, és a későbbi használathoz őrizze meg az összes használati utasítást.
- Hiba esetén válassza le a terméket a hálózatról és a többi berendezésről.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A kézikönyvben ismertetett célokon kívül egyéb célra ne használja a készüléket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve hiányos tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személy is használhatja felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapott, és a készülékkel járó veszélyeket érti.
- Ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás, ne használja a készüléket. Ha a készülék megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizszolgáltatójának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje ki egy új készülékre.
- Áramtalanításhoz húzza ki a konnektort.
- Ne kapcsolja egymás után.
- Ne helyezzen be dugaszoló eszközöket

Funkció
1. Bekapcsoló/visszaállító gomb
2. Áramjelző fény
3. Kapcsolatjelző fény

A készülék használata
1. Mobil eszközével az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból töltse le és telepítse az „Alpina Smart" alkalmazást.
2. Nyissa meg az „Alpina Smart" alkalmazást.
3. Hozzon létre új felhasználói fiókot, vagy lépjen be létező fiókjába.
4. Koppintson a „+" gombra a készülék hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméket a listából.
6. Csatlakoztassa az okos kültéri konnektort.
7. Ha a visszaállító gomb nem villog: Tartsa lenyomva a visszaállító gombot 6 másodpercig. Ha a visszaállító gomb villog: Erősítse meg az alkalmazásban.
8. Erősítse meg a Wi-Fi-hálózatot és a jelszót. Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy az 5 GHz-es hálózat helyett a 2,4 GHz-es hálózatot használja.
9. Adja meg az eszköz nevét. Megjegyzés: Ezt a nevet fogja használni az Amazon Alexa és a Google Home is.

Műszaki adatok

Izlazna snaga:	3680 W
Ulazni napon:	240 V ~ 50 Hz
Jakost ulazne struje:	16 A
Spajanje izlazne snage:	Shuko/tip F (CEE 7/3)
Spajanje ulazne snage:	Shuko / tip F (CEE 7/7)
Bežična tehnologija:	Wi-Fi
Raspon frekvencije:	2412 – 2472 MHz
Maksimalna izlazna snaga radijske frekvencije:	13,8 dBm
Pojačanje antene:	2 dBi

A fenti és a terméken található szimbólum azt jelenti, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül, és hasznos élettartama végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE-irányelv) a termékek újrahasznosítását célozza az elérhető legjobb hasznosítási és újrafeldolgozási technikák alkalmazásával, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a növekvő hulladéklerakás elkerülése érdekében. Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

(PL) INTELIGENTNA WTYCZKA WI-FI
Skrócona instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób:
- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.
- W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć produkt od sieci elektrycznej i innych urządzeń.
- Stosuj urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Należy trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli którakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je wymienić na nowe.
- Aby odłączyć napięcie, wyciągnij wtyczkę.
- Nie podłączaj jedno po drugim.
- Nie podłączaj urządzeń z wtyczką.

Funkcja
1. Przycisk zasilania/resetowania
2. Lampka kontrolna zasilania
3. Lampka kontrolna połączenia

Korzystanie z urządzenia
1. Pobierz aplikację „Alpina Smart" ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store i zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację „Alpina Smart".
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się na istniejące konto.
4. Dotknij symbolu „+", aby dodać urządzenie.
5. Wybierz właściwy produkt z listy.
6. Włóż inteligentną wtyczkę zewnętrzną.
7. Jeśli przycisk resetowania nie błyska: naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund. Jeśli przycisk resetowania błyska: potwierdź w aplikacji.
8. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło. Uwaga: dopilnuj, by korzystać z sieci 2,4 GHz a nie z sieci 5 GHz.
9. Wprowadź nazwę urządzenia. Uwaga: Ta nazwa będzie również wykorzystywana przez Amazon Alexa i Google Home.

Specyfikacje

Moc wyjściowa:	3680 W
Napięcie wejściowe:	240 V ~50 Hz
Prąd wejściowy:	16 A
Połączenie mocy wyjściowej:	Shuko/Typ F (CEE 7/3)
Połączenie mocy wejściowej:	Shuko/Typ F (CEE 7/7)
Technologia bezprzewodowa:	Wi-Fi
Zakres częstotliwości:	2412–2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF:	13,8 dBm
Wzmocnienie anteny:	2 dBi

Symbol widoczny powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie można go wyrzucać z innymi odpadami domowymi lub komercyjnymi po zakończeniu okresu eksploatacji.
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wdrożona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i przetwarzania, aby minimalizować wpływ takich odpadów na środowisko, przetwarzać wszelkie substancje niebezpieczne i unikać poszerzania terenów zajmowanych przez wysypiska śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

(LT) ĮSMANUSIS „Wi-Fi" KIŠTUKAS
Greitojo paleidimo vadovas

Saugumo informacija
Naudojant elektrinius prietaisus būtina laikytis bazinių atsargumo priemonių, siekiant sumažinti ugnies, elektros smūgio ar sužalojimo pavojų, įskaitant šiuos:
- Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas ir pasidėkite ateičiai.
- Atjunkite produktą nuo elektros tinklo ir kitos įrangos, jei įvyko problema.
- Prietaisą naudokite tik jo numatytajam tikslui.
- Nenaudokite prietaiso kitiems nei šiame vadove apibūdinti tikslai.
- Su prietaisu neturėtų žaisti vaikai.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą mažesniems nei 8 vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai, asmenys, turintys suprastėjusių fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų, arba patirties naudojantis panašiais prietaisais neturintys asmenys, kai kiti asmenys prižiūri arba kontroliuoja, kad prietaisu būtų naudojamasi saugiai ir paisoma galimų pavojų.
- Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista arba sugedusi. Jei prietaisas pažeistas, siekiant išvengti pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnaujanti įmonė ar kiti panašiai kvalifikuoti asmenys.
- Nebandykite prietaiso remontuoti patys. Jei prietaisas teisingai neveikia, jį pakeiskite nauju.
- Norėdami atjungti įtampą, ištraukite kištuką.
- Nejunkite vieno po kito.
- Nekiškite prietaisų su laidu

Funkcija
1. Galios / atstatymo mygtukas
2. Galios indikatoriaus lemputė
3. Jungties indikatoriaus lemputė

Prietaiso naudojimas
1. Atsisiųskite ir įdiekite programą „Alpina Smart" iš „Apple App Store" arba „Google Play Store" į savo mobilųjį prietaisą.
2. Paleiskite programą „Alpina Smart".
3. Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie jau turimos paskyros.
4. Palieskite „+" pridėti prietaisą.
5. Pasirinkite teisingą produktą iš sąrašo.
6. Prijunkite išmanųjį išorinį kištuką.
7. Jei atstatymo mygtukas nemirksi: Nuspauskite ir palaikykite atstatymo mygtuką 6 sekundes. Jei atstatymo mygtukas mirksi: Patvirtinkite programoje.
8. Patvirtinkite Wi-Fi tinklą ir slaptažodį. Pastaba: naudokite 2,4 GHz tinklą vietoj 5 GHz tinklo.
9. Įveskite prietaiso pavadinimą. Pastaba: Šis pavadinimas taip pat naudojamas „Amazon Alexa" ir „Google Home".

Specifikacijos

Išvesties galia :	3680 W
Įeinanti įtampa :	240V ~50 Hz
Įeinanti srovė :	16 A
Išvesties galios jungtis :	Shuko / F tipas (CEE 7/3)
Įvesties galios jungtis :	Shuko / F tipas (CEE 7/7)
Belaidžio ryšio technologija :	„Wi-Fi"
Dažnių diapazonas :	2412-2472 MHz
Maks. RD išvesties galia :	13,8 dBm
Gaunamas antenos signalas :	2 dBi

Prieš tai nurodytas simbolis ir gaminys reiškia, kad produktas yra klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga ir negali būti šalinamas su kitomis buitinėmis ar komercinėmis atliekomis pasibaigus jo naudojimo laikui. Elektros ar elektroninės įrangos atliekos (WEEE) direktyva buvo priimta siekiant šalinti produktus, naudojančius geriausias atkūrimo ir perdirbimo technikas tam, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai, pavojingų medžiagų apdorojimas ir išvengta didėjančių savartynų. Susisiekite su vietos įstaigomis dėl informacijos apie tinkamą elektros ar elektroninės įrangos šalinimą.

EE NUTIKAS WI-FI PISTIK
Kiirpaigaldusjuhend

Ohutusalane teave

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusabinõusid tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks inimestel, sh järgmist.

- Enne kasutamist lugege kõik juhised läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Tõrke tekkimise korral eraldage toode vooluvõrgust ja muudest seadmetest.
- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarvetel.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis kirjeldatud.
- Lastel pole lubatud seadmega mängida.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste jaoks kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja inimesed, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud seadme ohutu kasutamise järelevalve või juhised ning nad saavad aru sellega kaasnevatest ohtudest.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustatud või defektne. Kui seade on kahjustatud, siis peab tootja, selle esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Seadet ei tohi ise parandada. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, siis asendage see uue seadmega.
- Voolu alt vabastamiseks, tõmmake pistik välja.
- Ärge ühendage üksteise järel.
- Ärge sisestage pistikuga seadmeid

Toimimine

1. Toite-lähtestusnupp
2. Toite märgutuli
3. Ühenduse märgutuli

Seadme kasutamine

1. Laadige App Store'ist või Google Play Store'ist alla rakendus „Alpina Smart" ja installige see oma mobiiltelefoni.
2. Käivitage rakendus „Alpina Smart".
3. Looge uus konto või sisenege oma olemasolevale kontole.
4. Seadme lisamiseks puudutage nuppu „+".
5. Valige nimekirjast õige toode.
6. Ühendage nutikas välispistik.
7. Kui lähtestusnupp ei vilgu: vajutage ja hoidke lähtestusnuppu all 6 sekundit. Kui lähtestusnupp vilgub: Kinnitage rakenduses.
8. Kinnitage Wi-Fi-võrgu olemasolu ja salasõna. Märkus: veenduge, et kasutate 5 GHz asemel kindlasti 2,4 GHz võrku.
9. Sisestage seadme nimi. Märkus: seda nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

Spetsifikatsioonid

Väljundvõimsus:	3680 W
Sisendpinge:	240 V ~50 Hz
Sisendvoolutugevus:	16 A
Voolu väljundühendus:	Shuko / Tüüp F (CEE 7/3)
Voolu sisendühendus:	Shuko / Tüüp F (CEE 7/7)
Traadita tehnoloogia:	Wi-Fi
Sagedusvahemik:	2412–2472 MHz
Max RF väljundvõimsus:	13,8 dBm
Antennivõimendus:	2 dBi

Toote kohal ja peal olev sümbol tähendab, et toode kuulub elektri- või elektroonikaseadmete hulka ja seda ei tohi kasutusaja lõppedes kõrvaldada koos muude olme- või kaubandusjäätmetega.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv on kehtestatud toodete ringlussevõtuks, kasutades parimaid võimalikke taaskasutus- ja ringlussevõtuviise, et vähendada keskkonnamõju, töödelda ohtlikke aineid ja vältida üha suurenevat prügilasse ladestamist. Võtke ühendust kohaliku ametiasutustega, et saada teavet elektri- või elektroonikaseadmete nõuetekohase kõrvaldamise kohta.

LV VIEDAIS WI-FI SPRAUDNIS
Īsa lietošanas pamācība

Drošības informācija

Izmantojot elektriskās ierīces, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, lai izvairītos no aizdegšanās, elektrības trieciena un ievainojumu riska cilvēkiem, tostarp:

- Izlasiet visas norādes pirms lietošanas un saglabājiet turpmākām atsaucēm.
- Ja rodas problēma, atvienojiet produktu no elektrības padeves un cita aprīkojuma.
- Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kā vien tiem, kas norādīti šajā pamācībā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta ierīces uzraudzība un instrukcijas, un viņi saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Neizmantojiet ierīci, ja kāda daļa ir bojāta vai salauzta. Ja ierīce ir bojāta, tās nomaiņa, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ir jāveic ražotājam, pakalpojumu pārstāvim vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nemēģiniet salabot ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, aizstājiet to ar jaunu.
- Lai atvienotu spriegumu, izraujiet spraudni.
- Nesavienot vienu aiz otra.
- Neievietojiet piespraužamās ierīces

Funkcija

1. Ieslēgšanas / atiestatīšanas poga
2. Strāvas indikatora lampiņa
3. Savienojuma indikatora lampiņa

Ierīces lietošana

1. Lejupielādējiet un instalējiet savā mobilajā ierīcē lietotni "Alpina Smart" no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Atveriet lietotni "Alpina Smart".
3. Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties savā esošajā kontā.
4. Pieskarieties "+", lai pievienotu ierīci.
5. Izvēlieties pareizo produktu no saraksta.
6. Iespraudiet viedo ārtelpām piemērotu kontaktdakšu.
7. Ja atiestatīšanas poga nemirgo: Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu 6 sekundes. Ja poga Atiestatīt mirgo: apstipriniet lietotnē.
8. Apstipriniet Wi-Fi tīklu un paroli. Piezīme: pārliecinieties, ka tiek izmantots 2,4 GHz tīkls, nevis 5 GHz tīkls.
9. Ievadiet ierīces nosaukumu. Piezīme: šo nosaukumu tāpat izmantos arī Amazon, Alexa un Google Home.

Specifikācijas

Izejas jauda:	3680 W
Ieejas spriegums:	240 V ~50 Hz
Ieejas strāva:	16 A
Izejas jaudas savienojums:	Shuko / Type F (CEE 7/3)
Ieejas jaudas savienojums:	Shuko / Type F (CEE 7/7)
Bezvadu tehnoloģija:	Wi-Fi
Frekvenču diapazons:	2412–2472 MHz
Maksimālā RF izejas jauda:	13,8 dBm
Antenas pastiprinājums:	2 dBi

Simbols virs un uz produkta nozīmē, ka tas ir klasificēts kā elektriska vai elektroniska iekārta un tā derīguma termiņa beigās to nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves vai komerciāliem atkritumiem.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) direktīva ir ieviesta, lai pārstrādātu produktus, izmantojot labākās pieejamās reģenerācijas un pārstrādes metodes, lai samazinātu ietekmi uz vidi, apstrādātu visas bīstamās vielas un izvairītos no arvien pieaugošiem atkritumu poligoniem. Lai iegūtu informāciju par pareizu elektrisko vai elektronisko iekārtu utilizāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

EL ΕΞΥΠΝΟ ΒΥΣΜΑ WI-FI
Γρήγορος οδηγός εκκίνησης

Πληροφορίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφάλειας, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και τυχόν άλλες συσκευές.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προβλέπεται.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν όσων περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή και το καλώδιο θα πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Για την αποφυγή κινδύνων, σε περίπτωση που παρουσιάσει βλάβη η συσκευή, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αρμόδιο άτομο.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
- Για την αποσύνδεση της τάσης, τραβήξτε το φις.
- Μην συνδέεστε το ένα μετά το άλλο.
- Μην τοποθετείτε συσκευές βύσματος

Λειτουργία

1. Κουμπί ισχύος / επαναφοράς
2. Ενδεικτική λυχνία ισχύος
3. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης

Χρήση της συσκευής

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε στη φορητή συσκευή σας την εφαρμογή Alpina Smart από το Apple App Store ή το Google Play Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή «Alpina Smart».
3. Δημιουργήστε νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
4. Πατήστε + για να προσθέσετε τη συσκευή.
5. Επιλέξτε το σωστό προϊόν από τη λίστα.
6. Συνδέστε το έξυπνο φις εξωτερικού χώρου.
7. Εάν το κουμπί επαναφοράς δεν αναβοσβήνει: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 6 δευτερόλεπτα. Εάν το κουμπί επαναφοράς αναβοσβήνει: Κάντε επιβεβαίωση στην εφαρμογή.
8. Επιβεβαιώστε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δίκτυο 2,4 GHz και όχι 5 GHz.
9. Εισαγάγετε το όνομα της συσκευής. Σημείωση: Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιείται, επίσης, από τα Amazon Alexa και Google Home.

Προδιαγραφές

Ισχύς εξόδου :	3680 W
Τάση εισόδου :	240V ~50 Hz
Ρεύμα εισόδου :	16 A
Σύνδεση εξόδου ισχύος :	Shuko / Τύπος F (CEE 7/3)
Σύνδεση εισόδου ισχύος :	Shuko / Τύπος F (CEE 7/7)
Ασύρματη τεχνολογία :	Wi-Fi
Εύρος συχνοτήτων :	2412-2472 MHz
Εύρος συχνοτήτων:	13,8 dBm
Απολαβή κεραίας:	2 dBi

Το σύμβολο πάνω από και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι έχει ταξινομηθεί ως ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά ή εμπορικά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
Η Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) έχει θεσπιστεί για την ανακύκλωση προϊόντων χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές ανάκτησης και ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την επεξεργασία τυχόν επικίνδυνων ουσιών και την αποφυγή της αύξησης των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.